

Комплексные решения для построения сетей

Ethernet-реле IPA-ER-001

Руководство по эксплуатации (04.2020) Версия ПО 1.0.0

Содержание

1			Описание устройства	3
	1.1		Назначение	3
	1.2		Характеристики устройства	3
	1.3		Схема применения	3
	1.4		Конструктивное исполнение	4
		1.4.1	Передняя панель устройства. Индикация состояний	4
	1.5		Комплект поставки	5
2			Подключение устройства	6
	2.1		Схемы подключения устройства IPA-ER-001	6
	2.2		Схемы подключения дискретных входов	6
3			Управление устройством через оболочку CLI (Command Line Interface)	7
	3.1		Подготовка к работе	7
	3.2		Начало работы	7
	3.3		Просмотр конфигурации	8
	3.4		Настройка устройства	8
		3.4.1	Раздел конфигурирования сетевых настроек	9
		3.4.2	Раздел конфигурирования синхронизации по времени	9
		3.4.3	Конфигурирование состояния реле	9
	3.5		Мониторинг состояния цифрового входа	10
	3.6		Сетевые утилиты	10
		3.6.1	Ping	10
		3.6.2	Traceroute	10
	3.7		Обновление устройства	10
	3.8		Перезагрузка устройства	10
	3.9		Сброс устройства к заводским настройкам	11
4			Список изменений	12

1 Описание устройства

1.1 Назначение

Ethernet-реле IPA-ER-001 — устройство для управления электрической нагрузкой через Интернет. IPA-ER-001 может использоваться для управления шлагбаумами, дверьми и другими силовыми нагрузками. Устройство также имеет вход для дискретного датчика: геркона, концевика, оптопары и др. IPA-ER-001 обеспечивает защищенный канал связи через Ethernet.

1.2 Характеристики устройства

Интерфейс управления	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
Количество дискретных входов	1
Количество силовых реле	1
Переключаемая нагрузка	250B/7A
Сетевые протоколы	SSH, NTP
Напряжение питания	12 B, Passive PoE
Рабочий диапазон температур	от -45 до +60 ° С

1.3 Схема применения



1.4 Конструктивное исполнение

Ethernet-реле IPA-ER-001 выполнено в пластиковом корпусе размерами 101.5x71.5x25.5 мм с возможностью крепления на DIN-рейку.

1.4.1 Передняя панель устройства. Индикация состояний

Внешний вид передней панели устройства IPA-ER-001 приведен на рисунке ниже.



	Элемент передней панели	Описание
1	N.C., COM, N.O.	 Выходы реле: СОМ – общий; N.O. – замыкается на СОМ, когда реле включено; N.C. – замыкается на СОМ, когда реле выключено.
2	Di1, Di2, +12V, GND	Контакты дискретного входа
3	Status	Индикатор, отображающий состояние работы устройства
4	Relay	Индикатор включения реле
5	12V	Разъем для подключения адаптера питания
6	Eth. 10/100	Порт 10/100BASE-T Ethernet (разъем RJ-45)
7	Reset	Кнопка возврата к заводским настройкам

Индикация состояний

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства	
Status	Горит зеленым цветом	Устройство в рабочем состоянии	
	Горит красным цветом	Устройство загружается	
	Не горит	Устройство выключено	
Relay	Горит зеленым цветом	Реле включено	
	Не горит	Реле выключено	

1.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства IPA-ER-001 входят:

- Ethernet-реле IPA-ER-001;
- Адаптер питания 220/12 В 1.5 А;
- Разъемный клеммный блок 2EDGK-5.08-3Р;
- Разъемный клеммный блок 2EDGK-5.08-4Р;
- Паспорт устройства.

2 Подключение устройства

2.1 Схемы подключения устройства IPA-ER-001



2.2 Схемы подключения дискретных входов







2 вариант





3 Управление устройством через оболочку CLI (Command Line Interface)

3.1 Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо подключить блок питания 12V и Ethernet-кабель к устройству так, как показано ниже:



3.2 Начало работы

Для начала работы подключитесь к устройству по сетевому интерфейсу через ssh-соединение:

1. Откройте терминал на компьютере.

▲ Терминал должен находиться в одной сети с IPA-ER-001.

- 2. Введите в открывшемся окне терминала команду ssh admin@[ip-adpec].
 - admin имя пользователя;
 - [*ip-adpec*] адрес терминала, полученный по DHCP, или статический адрес, установленный в сетевых настройках.

По умолчанию устройство пытается получить адрес по DHCP в течение некоторого времени. Если устройство не получает адрес, то принимает статический адрес из сетевых настроек: 172.1.1.1

При успешном обнаружении устройства в окне терминала отобразится страница с запросом пароля.

- 3. Введите пароль пользователя.
- () Имя пользователя admin, пароль password.

При вводе пароля символы в терминале не отображаются.

При успешной авторизации в терминале появится надпись:



3.3 Просмотр конфигурации

Для просмотра всех возможных команд и их значений введите в терминал команду **?**. Команды для просмотра конфигураций представлены ниже:

• show-config – просмотр текущих конфигураций

(admin)≉ Network	\$show-config	
	DHCP:	on
Syslog		
	SysLog:	off
	Remote logging:	off
Telnet		
	Telnet port:	23
NTP		
	Synchronization:	off
	Server address:	0.0.0.0
	Time zone:	"-8 4"

• show-network - просмотр сетевых настроек

(admin)#show-network	
DHCP:	on
IP address:	192.168.1.100
Netmask:	255.255.255.0
Defaul gateway:	192.168.1.1
DNS1:	192.168.1.1

• show-factory - просмотр заводских настроек

(admin)#show-factory	
Board: IPAER001	
HW Rev: 1v1	
Serial: FC52000025	
WAN MAC: E0:D9:E3:DF:A8:1C	
LAN MAC: 00:00:00:00:00:00	

• show-syslog - просмотр файлов регистрации

(admin)#show-syslog Jan 1 09:47:31 IPAER001 syslog.info syslogd start ed: BusyBox v1.13.4

3.4 Настройка устройства

Для изменения настроек необходимо перейти в режим конфигурации, для этого введите команду configure.

(admin)#configure

3.4.1 Раздел конфигурирования сетевых настроек

Для перехода в раздел введите команду network.

(admin)config#network (admin)config-network#

В данном разделе доступны следующие команды:

- apply применить сетевые настройки;
- · dhcp [on/off] включить или выключить получение адреса по DHCP;
- dns1 [ip_adpec_dns_cepsepa] установить IP-адрес для DNS 1;
- dns2 [ip_adpec_dns_cepsepa] установить IP-адрес для DNS 2;
- dns3 [ip_adpec_dns_cepsepa] установить IP-адрес для DNS 3;
- gateway [ip_adpec шлюза] IP-адрес шлюза;
- ipaddr [ip_adpec_ycmpoйcmba] статический IP-адрес устройства;
- netmask [маска_подсети] маска подсети;
- show показать текущую конфигурацию;
- exit выйти из раздела.

3.4.2 Раздел конфигурирования синхронизации по времени

Для перехода в раздел введите команду *ntp*.

(admin)config#ntp (admin)config-ntp#

В данном разделе доступны следующие команды:

- apply применить настройки конфигурации;
- server [ip_adpec] установить указанный IP-адрес NTP-сервера;
- Synch [on/off] включить или выключить синхронизацию;
- timezone [+/-[0-12] установить указанное значение временной зоны;
- show показать текущую конфигурацию;
- exit выйти из раздела конфигурации настроек NTP.

з.4.3 Конфигурирование состояния реле

Для конфигурирования состояния реле используется команда relay.

(admin)#r	elay	
on	Set relay is on	
off	Set relay is off	
toggle	Toggle relay	
value	Get relay state	
	-	

В данном разделе доступны следующие команды:

- relay on включить реле;
- relay off выключить реле;
- relay toggle сменить положение реле;
- relay value показать текущее состояние реле (включено/выключено).

3.5 Мониторинг состояния цифрового входа

Мониторинг состояния цифрового входа осуществляется с помощью команды di-status.

Возможные состояния цифрового входа:

- Digital input activated цифровой вход замкнут;
- Digital input deactivated цифровой вход разомкнут.

3.6 Сетевые утилиты

3.6.1 Ping

Пинг (ping) – утилита для проверки целостности соединения в сетях на основе TCP/IP.

Для использования этой утилиты используйте следующую команду ping [ip_adpec].

• *ip_adpec* – адрес назначения или доменное имя.

3.6.2 Traceroute

Трассировка (traceroute или tracert-команда) — утилита для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.

Для использования этой утилиты используйте следующую команду traceroute [ip_adpec].

• *ip_adpec* – адрес назначения или доменное имя.

3.7 Обновление устройства

Для того чтобы узнать версию прошивки, введите команду version.

Для скачивания прошивки через tftp-сервер введите команду *Firmware upload tftp [ip_tftp_сервера]* [название_файла_прошивки], а для скачивания через http-сервер — *Firmware upload http* [ссылка_на_файл_прошивки].

- *ip_tftp_cepвepa* IP-адрес tftp-сервера с прошивкой;
- *название_файла_прошивки* имя файла с прошивкой формата tar.gz.

Для обновления устройства введите команду firmware upgrade.

Во время обновления устройства соединение по SSH будет потеряно.

3.8 Перезагрузка устройства

Для перезагрузки устройства введите команду *reboot*.

• После ввода данной команды соединение по SSH будет потеряно.

3.9 Сброс устройства к заводским настройкам

Для возврата устройства к заводским настройкам введите команду *default*.

4 Список изменений

Версия ПО	Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.0.0	Issue 1	28.04.2020	Первая публикация

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Российская Федерация, 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, дом 29В.

E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: http://eltex-co.ru

Технический форум: http://eltex-co.ru/forum

База знаний: http://eltex-co.ru/support/knowledge

Центр загрузок: http://eltex-co.ru/support/downloads